

アズマ移動用サンドブラストタンク 10L

運転・操作



- A** エアコック（サンドタンク加圧用）
- B** エアコック（サンド吹付用）
- C** サンドコック（サンド調整用）
- D** フタ（サンド入替用）
- E** エアジョイント（プラグ・エアホース接続用）
- F** エアフィルター（エアの水分除去）
- G** サンドホース（ホルダーへ）
- H** エアコック（エアー抜き）

1. 準備

ロートを使って砂を入れてください。

砂を入れたらロートを抜いて D のバルブを横にして閉めてください。

2. 作業を開始する

用意が整いエンジンがかかりましたら、

A のエアコックを開く（サンドに加圧）

B のエアコックを開く（ホルダーからエアが流出します）

ホルダーを持ち彫刻物に当てながら、

C のサンドコックを徐々に開き（サンドの量を調節しながら）

快適な作業が始まります。

3. 作業を終了する

C のサンドコックを閉める

B のエアコックを閉める

A のエアコックを閉める

H を開けてエアーを抜く

エンジンを停止する。

B のエアコックを開いてタンク内の圧力を下げる。